

HIMMELLYS.DK

- LÆS DENNE VEJLEDNING FØR HIMMELLYS OPSENDES...

OPSÆTNINGSVEJLEDNING:

1. Himmellyset tages forsigtigt ud af pakken. Der er tape på pakken, som ikke må komme i nærheden af selve rispapiret, da det er rimelig skrøbeligt. Kommer der en flænge i papiret, kan det repareres med et stykke tape.
2. Ballonen svinges let i luften, så den retter sig ud. Een person holder i toppen af papiret mens den anden tænder brændselspladen. Efterhånden som luften indeni varmes op bliver ballonen udspilet.
3. Når den er klar til opsendelse, kan man mærke, at den bliver lettere at holde. Man slipper ganske langsomt, for at sikre at den faktisk kan flyve. Letter den lidt for derefter at søge mod jorden, er den ikke varm nok. Så er det bare at gribe den og lade den varme yderligere op. Når den så er klar til opsendelse, slipper man himmellyset og kan så nyde de ca. 10 min. den lyser på himlen.

ANSVAR OG SIKKERHED:

Husk på at det skal være en god oplevelse. Så derfor send ikke himmellys op hvis;

1. *Du er under 18 år*
2. *Det er blæsevejr (det er for usikkert, hvor himmellyset kan blæse hen)*
3. *Det er regn- eller snevejr*
4. *Hvis du er tættere end 5 km. på en lufthavn.*
5. *Hvis du er beruset og ikke helt kan styre dig selv - og tændstikkerne*
5. *Hvis du ikke er sikker på, hvordan de sendes op. (læs vejledningen igen!)*

NØDRAKETTER !!

Kan Himmellys forveksles med nødraketter?

- De ligner ikke hinanden og opfører sig ikke på samme måde. Nødblus lyser op med en kraftig nærmest selvlysende rød farve mens de daler fra himlen. Himmellys har en blød gullig farve og vil blive ved med at stige, så længe der er ild i brændselspladen. Når den brænder ud, vil Himmellys dale men uden at udsende lys. Der er samtidig meget røgudvikling ved en nødraket. Himmellys giver ingen synlig røg!

FREMSTILLING:

- Ballonerne er fremstillet af nedbrydeligt materiale og ris-papir med en coating der gør at der ikke kan gå ild i papiret. Selve tændsatsen er fremstillet af papir med en brændbar voks. Så glem alt om farlig tændvæske, lampeolie, tændbriketter eller alkohol. Denne fremstilling gør, at du hvergang får en sikker tænding og en stor oplevelse.

TILLADELSE:

- Vi har forespurgt myndighederne om lovligheden i opsendelse af himmellys. Luftfartsvæsenet meddeler at Himmellysene ikke må overstige 100 meter. Vores HIMMELLYS er modificeret således at de ikke stiger mere end 100 meter. Lufthavsvæsenet meddeler endvidere at det er totalt forbudt at opsende himmellys i en radius af 5 km. fra en lufthavn. Det er også forbudt at opsende himmellys, hvis vinden bærer mod en lufthavn.

ANSVAR:

- Da der er tale om materiale der skal bruges ild til, gælder de samme regler som når du køber en æske tændstikker. Du skal drage omsorg for omgangen med åben ild. Misbrug og skader ved uforsvarlighed kan straffes med bøde og straf. Brugen af himmellys er på eget ansvar.